

## Аксессуары

<b>Садовые перчатки, размер 10</b>					Артикул: <b>1003477</b>	ШТРИХ-КОД  6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 4 2
Высота: -	Длина: <b>325 мм</b>	Ширина: <b>120 мм</b>	Вес: <b>80 г</b>	В коробке: <b>10</b>	Старый артикул: <b>160004</b>	



- Предназначены для работы топором и другими садовыми инструментами
- Предназначены для тяжелой ручной работы

<b>Садовые перчатки, размер 8</b>					Артикул: <b>1003478</b>	ШТРИХ-КОД  6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 5 9
Высота: -	Длина: <b>315 мм</b>	Ширина: <b>115 мм</b>	Вес: <b>75 г</b>	В коробке: <b>10</b>	Старый артикул: <b>160005</b>	



- Предназначены для работы топором и другими садовыми инструментами
- Предназначены для тяжелой ручной работы

<b>Точилка для топоров и ножей Xsharp™</b>					Артикул: <b>1000601</b>	ШТРИХ-КОД  6 4 1 1 5 0 1 2 0 7 4 0 1
Высота: -	Длина: <b>165 мм</b>	Ширина: <b>35 мм</b>	Вес: <b>90 г</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>120740</b>	



- Регулярный уход позволяет сохранить топоры и ножи Fiskars острыми и всегда готовыми к работе
- Две точилки в одной: керамические шлифовальные круги имеют четко обозначенные пазы как для топоров, так и для ножей
- Простой в использовании механизм