

R-BLOWPUMP Насос

Насос



Артикул	Количество (шт.)	Вес (кг)		Штрих-Код
		Ед. уп.	Коробка	
R-BLOW PUMP	1	12.0	12.0	5906675102412

Инструкция применения щётки и насоса



1. Перед началом монтажа анкера, очистить внутреннюю полость отверстия от посторонних материалов
2. Вставить в отверстие трубку, которая должна достигнуть его дна и продуть (операцию выполнить четыре раза)
3. Рекомендуется дополнительное использование ершика (четыре раза)